

SmaFinger®


SF510/SF610/SF601



Применение:

1. Контроль доступа
2. Журнал посещаемости
3. Системы регистрации гостей (жильцов)
4. Контроль учебного процесса
5. Информационные услуги

SmaFinger System Modes



Описание режимов

С базой данных

Информация отпечатков пальцев записана в базу данных считывателя для верификации.

Без базы данных

Информация отпечатков пальцев клиента не записана в ПК или считыватель, но записана на клиентскую карточку для верификации.

Интегрированная система

Программатор карточек, программатор отпечатков и считыватель используются с ПК. Перенос данных в считыватель может быть в «*online*» режиме а также в «*offline*» с помощью карточек сгенерированных в системе.

Автономная система

Необходим только **считыватель**, сервисная карточка **регистрации** (*Enroll Card*) , сервисная карточка **удаления** (*Delete Card*), поставляемые **Giga-Tms** и **карточки клиентов**.

Доступ с помощью отпечатков

Клиент получает доступ посредством **сканирования пальцев** на считывателе.

Доступ с помощью карточек

Клиент получает доступ посредством **сканирования карточки** на считывателе.

Доступ с помощью Отпечатков+карточка

Клиент получает доступ посредством сканирования **и карточки и отпечатков**.

Состав комплектов

Система «Online»

Sl.No	Gadget	Description
1	SmaFinger Reader	SF510/SF610/SF601
2	SmaFinger Programmer	SF600P
3	SmaFinger Card Issuer	PCR310U
4	MF700 Kit	Optional
4	Kit CRD	Please see chapter 3.8 Order Information
5	Power Supply Adaptor	12V/120V --- USA / 12V/230V --- Europe /129V/100V --- Japan / 12V/240V --- Britain
6	CD Disk5288	Contains software programs, drivers and Installation and Operations Manual etc.
7	Blank Mifare cards	


Система «Offline»


Sl.No	Gadget	Description
1	SmaFinger Reader	SF510/610/601
2	Kit CRD	Please see chapter 3.8 Order Information
3	Power Supply Adaptor	12V/120V --- USA / 12V/230V --- Europe /129V/100V --- Japan / 12V/240V --- Britain
4	CD	Contains software programs, drivers and Installation and Operations Manual etc.
5	Blank Mifare cards	

Примечание:


Потребуется ПК с ОС 98SE/ME/2K/XP/Vista.

Одиночный считыватель в системе






Подключение дверного замка



Утилиты и документация для SmaFinger систем



8

Click
'Configure
Settings'.



Редактирование базы данных, программирование карточек, регистрация отпечатков конфигурирование системы.